BEDIENUNGSANLEITUNG A400 FCS4060





INHALTSVERZEICHNIS

1	Zu Ihrer Sicherheit	. 6
1.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	. 6
1.2	Voraussetzungen für die Benutzung der Kaffeemaschine	. 6
1.3	Erklärung von Sicherheitshinweisen nach ANSI	. 7
1.4	Gefahren bei der Nutzung der Kaffeemaschine und Beistellgeräte	. 7
2	Symbolerklärung	11
2.1	Symbole aus der Anleitung	11
2.2	Symbole aus der Software	11
3	Lieferumfang	15
4	Identifizierung	17
4.1	Position Typschilder	17
4.2	Typschlüssel	18
5	Gerätebeschreibung	19
5.1	Kaffeemaschine	19
5.2	Beistellgeräte	21
5.3	Bedienmodi im Überblick	23
6	Installation	25
6 6.1	Installation Vorbereitungen	25 25
6 6.1 6.2	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05	25 25 25
6 6.1 6.2 6.3	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung	25 25 25 27
6 6.1 6.2 6.3 7	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren	25 25 25 27 29
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen	25 25 27 29 29
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen	25 25 27 29 29 30
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen	25 25 27 29 29 30
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen	25 25 27 29 30 30 32
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen Milch einfüllen Mahlgrad einstellen	25 25 27 29 30 30 32 33
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen Milch einfüllen Bohnenbehälter leeren	25 25 27 29 30 30 32 33 34
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen Milch einfüllen Mahlgrad einstellen Bohnenbehälter leeren Pulverbehälter leeren	25 25 27 29 30 30 32 33 34 35
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen Milch einfüllen Mahlgrad einstellen Bohnenbehälter leeren Pulverbehälter leeren Satzbehälter leeren	25 25 27 29 30 30 30 32 33 34 35 36
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen Milch einfüllen Mahlgrad einstellen Bohnenbehälter leeren Pulverbehälter leeren Satzbehälter leeren Tropfschale leeren	25 25 27 29 30 30 32 33 32 33 34 35 36 37
6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10	Installation Vorbereitungen Masse der A400 mit Kühleinheit SU05 Anforderungen an die Wasserversorgung Füllen und Leeren Bohnen einfüllen Pulver einfüllen Wassertank füllen Milch einfüllen Mahlgrad einstellen Bohnenbehälter leeren Pulverbehälter leeren Satzbehälter leeren Tropfschale leeren	25 25 27 29 30 30 30 32 33 34 35 36 37 39

8.1	Getränke mit Quick Select beziehen	41
8.2	Getränke mit Cash Register beziehen	42
8.3	Getränk mit gemahlenem Kaffee beziehen	43
8.4	Heisses Wasser beziehen	44
8.5	Dampfausgabe	45
9	Reinigung	47
9.1	Einleitung	47
9.2	5-Schritte-Methode	47
9.3	Benötigtes Reinigungszubehör	48
9.4	Reinigung starten	49
9.5	Internen Wassertank reinigen/Filterpatrone ersetzen	51
9.6	Bildschirm reinigen	52
9.7	Reinigungs- und Wartungsplan	54
10	Konfigurieren	55
10.1	In die Wartungsebene wechseln	55
10.2	PIN-Codes	55
10.3	Menübaum Meine Einstellungen	56
10.4	Eingabemethoden	56
10.5	1 Maschine einstellen	56
10.6	2 Getränke einstellen	59
10.7	3 Datum und Zeit	61
10.8	4 Nährwertangaben	62
10.9	6 Rechtesteuerung	63
11	Individualisierung und Datentransfer	65
11.1	Übersicht	65
11.2	Menübaum Individualisierung und Datentransfer	66
11.3	In die Wartungsebene wechseln	67
11.4	Anforderungen an eigene Medien	67
11.5	Erforderliche Ordnerstruktur auf dem USB-Stick	68
11.6	Eigene Medien laden oder löschen	68
11.7	Eigene Werbeträger verwenden	69
11.8	Anzeige von Sprachen und Nährwerten konfigurieren	69
11.9	Daten sichern/laden	70
11.10	Default-Werte wiederherstellen	70
12	Fehlerbehebung	71

12.1	Fehlermeldungen	71
12.2	Farbcode für Fehlermeldungen	72
12.3	Tipps für gute Kaffeegetränke	72
12.4	Hilfe bei Problemen mit der Produktqualität	73
13	Ausserbetriebnahme	74
13.1	Ausserbetriebnahme vorbereiten	74
13.2	Vorübergehende Ausserbetriebnahme (bis 3 Wochen)	74
13.3	Langfristige Ausserbetriebnahme	74
13.4	Transport und Lagerung	75
13.5	Wiederinbetriebnahme nach längerer Lager- oder Standzeit	75
14	Entsorgung	76
15	Technische Daten	77
15.1	Technische Daten der Kaffeemaschine	77
15.2	Elektrische Anschlüsse	77
15.3	Netzkabel	78
15.4	Kühleinheit SU05	78
15.5	Tassenwärmer CW	79
15.6	Kühleinheit KE200	79
15.7	Chill⋓	79
15.8	Abrechnungssystem AC	79
	Stichwortverzeichnis	80

1 ZU IHRER SICHERHEIT

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

1.1.1 Kaffeemaschine

- Die A400 ist ein gewerblicher Getränkebereiter f
 ür den Einsatz in der Gastronomie, in B
 üros oder
 ähnlichen
 Umgebungen.
- Die A400 ist für die Verarbeitung von ganzen Kaffeebohnen, gemahlenem Kaffee, automatentauglichem Pulver und Frischmilch geeignet.
- Die A400 ist für die Zubereitung von Getränken unter Beachtung dieser Anleitung und der technischen Daten bestimmt.
- Die A400 ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt.

Zu beachten

- Die A400 ist nicht geeignet für den Gebrauch im Freien.

1.1.2 Beistellgeräte

Kühleinheit

- Verwenden Sie ausschliesslich den Reiniger für Milchsysteme von Franke.

Zu beachten

- Andere Reiniger können Rückstände im Milchsystem hinterlassen.

Tassenwärmer

- Der Tassenwärmer ist ausschliesslich für das Vorwärmen von Kaffeetassen und Gläsern bestimmt, die zur Zubereitung von Getränken benötigt werden.

Zu beachten

- Der Tassenwärmer ist nicht geeignet, um Geschirrtücher oder andere Tücher zu trocknen. Die Tassen müssen zum Aufwärmen nicht abgedeckt werden.

Abrechnungssystem

- Das Abrechnungssystem ist für verschiedene Zahlungsarten einsetzbar. Beispiele: Bezahlung mit Münzen, Karte oder mobilen Bezahlsystem.

1.2 Voraussetzungen für die Benutzung der Kaffeemaschine

- Die A400 ist für die Verwendung durch geschultes Personal vorgesehen.
- Jeder Bediener der A400 muss die Anleitung gelesen und verstanden haben. Dies gilt nicht f
 ür die Nutzung im Selbstbedienungsbereich.
- Maschinen im Selbstbedienungsbereich müssen stetig überwacht werden, um die Nutzer zu schützen.
- Nehmen Sie die A400 und die Beistellgeräte erst in Betrieb, wenn Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

- Benutzen Sie die A400 und die Beistellgeräte nicht, wenn Ihnen die Funktionen nicht bekannt sind.
- Benutzen Sie die A400 nicht, wenn Anschlussleitungen der A400 oder der Beistellgeräte beschädigt sind.
- Benutzen Sie die A400 nicht, wenn die A400 oder die Beistellgeräte nicht wie vorgesehen gereinigt oder befüllt sind.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen die A400 oder die Beistellgeräte nicht benutzen.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen nur unter Aufsicht die A400 oder die Beistellgeräte benutzen und nicht mit der A400 oder den Beistellgeräten spielen.
- Kinder dürfen an der A400 oder den Beistellgeräten keine Reinigung ausführen.

1.3 Erklärung von Sicherheitshinweisen nach ANSI

Zum Schutz von Personen und Sachgütern müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten.

Die Sicherheitshinweise sind wie folgt aufgebaut:

SYMBOL UND SIGNALWORT für die Schwere der Gefahr.



WARNUNG bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.



HINWEIS

HINWEIS macht auf Risiken von Maschinenschäden aufmerksam.

1.4 Gefahren bei der Nutzung der Kaffeemaschine und Beistellgeräte



\land WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag

Beschädigte Netzkabel, Leitungen oder Steckverbindungen können zu einem Stromschlag führen.

- a) Verbinden Sie keine beschädigten Netzkabel, Leitungen oder Steckverbindungen mit dem Stromnetz.
- b) Ersetzen Sie beschädigte Netzkabel, Leitungen oder Steckverbindungen.
 Wenn das Netzkabel fest montiert ist, kontaktieren Sie den Servicetechniker. Wenn das Netzkabel nicht fest montiert ist, bestellen und verwenden Sie ein neues, originales Netzkabel.
- c) Achten Sie darauf, dass sich die Maschine und das Netzkabel nicht in der Nähe von heissen Oberflächen befinden, wie z. B. Gas-, Elektroherd oder Ofen.
- d) Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.



\land WARNUNG

Erstickungsgefahr

Durch Kunststoffverpackungen können Kinder ersticken.

a) Achten Sie darauf, dass Kunststoffverpackungen nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Lebensgefahr durch Stromschlag

In die Maschine eindringende Flüssigkeit/Feuchtigkeit oder Leckagen können zu einem Stromschlag führen.

- a) Richten Sie nie einen Flüssigkeits- oder Dampfstrahl auf die Maschine.
- b) Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf die Maschine.
- c) Tauchen Sie die Maschine nicht in Flüssigkeit.
- d) Trennen Sie bei Leckage oder bei eindringender Flüssigkeit/Feuchtigkeit die Maschine vom Stromnetz.



Lebensgefahr durch Stromschlag

Unsachgemäss durchgeführte Arbeiten, Reparaturen oder Servicearbeiten an elektrischen Anlagen können zu einem Stromschlag führen.

- a) Lassen Sie Reparaturen an elektrischen Teilen mit Originalersatzteilen vom Servicetechniker durchführen.
- b) Lassen Sie Servicearbeiten nur von autorisierten Personen mit entsprechender Qualifikation durchführen.



Verbrennungsgefahr

Die Heizflächen des Tassenwärmers können zu Verbrennungen führen.

- a) Berühren Sie nicht die heissen Heizflächen des Tassenwärmers.
- b) BEI VERBRENNUNG: Kühlen Sie sofort die Verletzung und konsultieren Sie je nach Grad der Verletzung einen Arzt.



WARNUNG

Verbrühungsgefahr

Während des Spülens tritt heisses Wasser aus.

- a) Hantieren Sie während des Vorgangs nicht in der Nähe der Ausläufe.
- b) Stellen Sie nichts auf das Tropfgitter.
- c) BEI VERBRÜHUNG: Kühlen Sie sofort die Verletzung und konsultieren Sie je nach Grad der Verletzung einen Arzt.



Verbrühungsgefahr

Heisse Getränke können zu Verbrühungen führen.

- a) Seien Sie vorsichtig mit heissen Getränken.
- b) Benutzen Sie nur geeignete Trinkgefässe.



\land WARNUNG

Verbrühungsgefahr

Während der Reinigung treten heisse Flüssigkeiten und Dampf aus und können zu Verbrühungen führen. a) Hantieren Sie während des Vorgangs nicht in der Nähe der Ausläufe.



Verletzungsgefahr

Wenn Gegenstände in den Bohnenbehälter oder ins Mahlwerk gelangen, können Splitter herausschiessen und Verletzungen verursachen.

a) Führen Sie keine Gegenstände in die Bohnenbehälter oder das Mahlwerk ein.



Reizung durch Reinigungsmittel

Reinigungstabletten, Reiniger für Milchsysteme und Entkalker können zu Reizungen führen.

- a) Beachten Sie die Gefahrenhinweise auf den Reinigungsmitteletiketten.
- b) Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt.
- c) Waschen Sie nach Kontakt mit Reinigungsmittel die Hände.
- d) Reinigungsmittel dürfen nicht in Getränke gelangen.



A VORSICHT

Gesundheitsgefährdung durch Keimbildung

Durch unzureichende Reinigung können sich Lebensmittelreste in der Maschine und an den Ausläufen festsetzen und Produkte verunreinigen.

- a) Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn diese nicht gemäss Anleitung gereinigt ist.
- b) Reinigen Sie die Maschine täglich nach Anleitung.
- c) Informieren Sie das Bedienpersonal über die erforderlichen Reinigungsmassnahmen.



NORSICHT

Gesundheitsgefährdung durch Keimbildung

Bei längerem Nichtgebrauch können sich Rückstände in der Maschine festsetzen.

a) Reinigen Sie die Maschine nach längerem Nichtgebrauch (mehr als 2 Tage).



NORSICHT

Gesundheitsgefährdung durch Algenbildung

- Zu lange Nutzung des Wasserfilters kann zu Algenbildung führen.
- a) Erneuern Sie den Wasserfilter, wenn die Maschine Sie dazu auffordert.



Schimmelbildung

Auf Kaffeesatz kann sich Schimmel bilden.

a) Leeren und reinigen Sie den Satzbehälter mindestens einmal täglich.



Schnittverletzungen

Scharfe Kanten können zu Schnittverletzungen führen.

- a) Beseitigen Sie scharfe Kanten auch an Öffnungen.
- b) Verwenden Sie zur Herstellung von Ausschnitten und Öffnungen geeignete Werkzeuge und Schutzausrüstung.

2 SYMBOLERKLÄRUNG

2.1 Symbole aus der Anleitung

2.1.1 Orientierung

É	Komponenten mit der 5-Schritte-Methode reinigen.
1	Tipps und Tricks sowie weitere Informationen erhalten Sie bei diesem Symbol.
\checkmark	Voraussetzungen für Handlungsschritte
⇒	Ergebnis oder Zwischenergebnis bei Handlungsschritten

2.2 Symbole aus der Software

2.2.1 Symbole zur Navigation

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
$\overline{\mathbf{x}}$	Abbruchtaste	Zubereitung abbrechen
↓	Seite vor/zurück	Durch mehrseitige Menüs blättern
	Start-Taste	Zubereitung starten

2.2.2 Symbole im Dashboard

Wenn im Dashboard ein Symbol leuchtet, können durch Antippen des Symbols weitere Informationen und Anweisungen aufgerufen werden. Wenn ein Fehler auftritt, finden Sie im Kapitel «Fehlerbehebung» Hilfe. *Fehlerbehebung* [\triangleright 71]

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
FRANKE	Franke-Logo	Wartungsebene aufrufen
* 	Pflegen/reinigen	Maschine muss gereinigt bzw. gewartet werden
<u>*</u>	Tropfschale	Tropfschale ist voll oder nicht richtig eingesetzt

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
÷	Wassertank	Wassertank ist leer oder fehlt
Ú	Milch	Milchbehälter ist leer oder nicht richtig eingesetzt
1	Kaffeebohne	Bohnenbehälter ist leer oder nicht richtig eingesetzt
455	Schokolade	
¥,	Satzbehälter	Satzbehälter muss geleert werden
R	Spülen	Maschine muss gespült werden oder Maschine spült
	Produkt	
100.01	Abrechnung	Abrechnung aktiv
Ċ	Werbebilder	
·:	Bildschirmschoner	
☀	Helligkeit	Helligkeit einstellen
←→	Datentransfer	Daten werden übertragen
ē 00	Einzelproduktzähler	
3	Individualisierung	
0	Info	
•	Inaktiv	
Ģ	Standby	Maschine auf Standby schalten
<u>555</u>	Tassenheizung	

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
Ī	Filter	Filterpatrone im Wassertank ersetzen (Option interner Wassertank)
٦	Reiniger für Milchsysteme	Reiniger für Milchsysteme im FoamMaster ist leer
	Tür	
*	Favoriten	Favoritentaste, kann mit oft genutzter Funktion belegt werden
<u>ب</u> د	Service/Einstellen/Admi- nistration	
t d	Bohne links/rechts	
2 X	Doppelprodukt	Die doppelte Getränkemenge herstellen (Doppelbezug)
渎	Kalte Milch	
-	Pulverkaffee	Wahltaste für Pulverkaffee

2.2.3 Darstellung von Fehlermeldungen

Markierte Produkte können nicht zubereitet werden. Über das leuchtende Symbol im Dashboard kommen Sie zur Fehlermeldung.



Wenn von einem Fehler das ganze System betroffen ist, erscheint die Fehlermeldung automatisch.



Sehen Sie dazu auch

Fehlerbehebung [▶ 71]

2.2.4 Farbcode für Fehlermeldungen

Vorübergehende Unterbrechung
System funktioniert noch uneingeschränkt
System funktioniert mit Einschränkungen
Einzelne oder alle Ressourcen sind gesperrt

3 LIEFERUMFANG



A400 mit Kühleinheit SU05



Je nach Gerätekonfiguration kann der Lieferumfang abweichen. Weiteres Zubehör können Sie direkt bei Ihrem Händler oder der Franke Kaffeemaschinen AG in Aarburg erwerben.

	Artikelbezeichnung	Artikelnummer
	Reinigungstabletten (100 Stk.)	BK328400
	Reiniger für Milchsysteme (Dosierflasche)	1L301219
	Reiniger für Milchsysteme (Kartusche) (SU05 FM CM)	1Z365033
Mr.	Reinigungsbürsten	1L301376
	Reinigungspinsel	1L301160
	Mikrofasertuch	1H325974
	Mahlwerk-Einstellschlüssel	1N330253

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Neoperl-Strahlreglerschlüssel	1H327863
USB-Stick (4 GB)	1H329064
 Manual Set	560.0523.127
Filterhalter (Option interner Wassertank)	1N330385
Filterpatrone (Option interner Wassertank)	1P315694

4 IDENTIFIZIERUNG

4.1 Position Typschilder

Kaffeemaschine



Das Typschild für die Kaffeemaschine befindet sich an der rechten Innenwand beim Satzbehälter.

Tassenwärmer (CW)



Das Typschild für den Tassenwärmer befindet sich an der Innenseite der Rückwand links unten.

FoamMaster SU05



Das Typschild für den FoamMaster SU05 befindet sich an der Innenseite der Tür.

4.2 Typschlüssel

4.2.1 Kaffeemaschine

Code	Reschreihung
A400	Kaffeemaschine (Vollautomat)
	Baureihe: A
	Baugrösse: 400
1G	1 Mahlwerk (max. 2)
1P	1 Pulverbehälter (max. 2)
FM	FoamMaster (kalte und warme Milch, kalter und warmer Milchschaum)
H1	Heisswasserauslauf
MS	Milchsystem (mit Pumpe)
S1	Dampflanze
W2	Wasseranschluss/Interner Wassertank
W3	Interner Wassertank

4.2.2 Beistellgeräte

Code	Beschreibung
1C1M	1 Kaffeemaschine, 1 Milchsorte
AC	Abrechnungsgerät
СМ	CleanMaster
CW	Tassenwärmer
EC	EasyClean
FM	FoamMaster (kalte und warme Milch, kalter und warmer Milchschaum)
MS	Milchsystem ohne Pumpe
NM	Maschine ohne Milchsystem (NoMilk)
SU	Kühleinheit
SU05	Kühleinheit (< 10 I)
SU05 FM	Kühleinheit (< 10 I) mit FoamMaster (kalte und warme Milch, kalter und warmer Milchschaum)
SU05 MS	Kühleinheit (< 10 I) mit Milchsystem
SU12	Kühleinheit (≥ 10 l)

5 GERÄTEBESCHREIBUNG

5.1 Kaffeemaschine

Einleitung

Die Kaffeemaschine A400 gibt es mit zahlreichen Optionen. Damit Sie einen Überblick über Ihre Maschine bekommen, stellen wir Ihnen an dieser Stelle eine beispielhafte Konfiguration vor. Beachten Sie, dass Ihre Kaffeemaschine je nach Konfiguration anders aussehen kann.



Optionen

- Abschliessbare Bohnenbehälter
- Ein oder zwei abschliessbare Pulverbehälter
- Dampflanze
- Tassensensor
- Hohe Stellfüsse
- M2M/Telemetrievorbereitung

5.1.1 Komponenten der Kaffeemaschine



5.2 Beistellgeräte

5.2.1 Komponenten der Kühleinheit mit FoamMaster



5.2.2 Tassenwärmer (Option)



Für den optimalen Kaffeegenuss benötigen Sie vorgewärmte Tassen. Der Tassenwärmer mit vier beheizbaren Abstellflächen passt optimal zu Ihrer Kaffeemaschine.

5.2.3 Abrechnungssystem (Option)

Das Abrechnungssystem dient zur Abwicklung von Bezahlvorgängen und zur Erfassung von Abrechnungsdaten.

Schnittstellen:

- VIP

Bezahlsysteme:

- Münzprüfer
- Münzwechsler
- Kartenlesegeräte

5.3 Bedienmodi im Überblick

5.3.1 Bedienoberfläche



- Über die Schaltfläche Franke können Sie zwischen Wartungsebene und Produktauswahl wechseln.
- 2 Vorwärts oder rückwärts blättern.

5.3.2 Bedienmodus Cash Register

Cash Register



Cash Register ist der Bedienmodus für die bediente Nutzung. Während Ihre Kaffeemaschine ein Produkt zubereitet, fügen Sie schon weitere Bestellungen hinzu.

Aufbau Bedienoberfläche

- Ebene 1: Produktauswahl, bis zu 5 Seiten. Spalte mit den möglichen Optionen, dem Produktionsstatus und der Warteliste
- Ebene 2: Anzeige von 4, 9 oder 16 Produkttasten pro Seite

Individuelle Anpassungen:

- Anzeige: 2x2, 3x3 oder 4x4 Produkte pro Seite
- Darstellung: fotorealistisch, gezeichnet

5.3.3 Bedienmodus Quick Select

Quick Select



Der Bedienmodus **Quick Select** ist die Standardeinstellung für den Selbstbedienungsbereich. Wenn Ihr Kunde ein Getränk gewählt hat, kann er dieses im zweiten Schritt anpassen, sofern Produktoptionen aktiviert sind.

Aufbau Bedienoberfläche:

- Ebene 1: Produktauswahl, bis zu 5 Seiten
- Ebene 2: Status Drink Selection; Anzeige von 6, 12 oder 20 Produkttasten pro Seite, Produktoptionen auswählen, Zubereitung starten (falls aktiviert)

Individuelle Anpassungen:

- Anzeige: 2x3, 3x4 oder 4x5 Produkte pro Seite
- Credit Mode aktivieren
- Individuelle Anordnung der Getränke

5.3.4 Bedienmodus Quick Select mit Credit Mode



Anzeige

- Produktpreise
- Guthaben
- Fehlendes Guthaben



Im Status Drink Selection können Sie bei einer Einstellung mit Credit Mode keine Getränkeoptionen hinzufügen. Den Credit Mode aktivieren Sie im Menü Meine Einstellungen unter 1 Maschine einstellen > 1.12 Abrechnung. Wählen Sie Abrechnung aktivieren.1.12 Abrechnung

6 INSTALLATION

6.1 Vorbereitungen

- Der Netzanschluss für die Kaffeemaschine muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) abgesichert sein.
- Jeder Pol der Stromzufuhr muss mit einem Schalter unterbrochen werden können.
- Der Wasseranschluss muss einen Absperrhahn mit überprüfbarem Rückschlagventil und Filter haben und den Anforderungen der technischen Daten genügen.
- Der Wasseranschluss an Ihre Kaffeemaschine muss mit dem mitgelieferten Schlauchset erfolgen. Verwenden Sie keine vorhandenen Wasserschläuche.



Sie müssen die Vorbereitungen erledigt haben, bevor Ihr Servicetechniker die Kaffeemaschine bei Ihnen installiert. Ihr Servicetechniker installiert Ihre Kaffeemaschine und nimmt sie erstmalig in Betrieb. Er weist Sie in die grundlegenden Funktionen ein.

6.2 Masse der A400 mit Kühleinheit SU05



A400 mit SU05



A400, Seitenansicht



Abmessungen am Einbauort



Schlauchdurchführung in Theke

Die Masse sind in Millimetern angegeben. Sorgen Sie für eine ergonomische und stabile Ablage (Tragkraft min. 150 kg). Die Bedieneinheit sollte sich auf Augenhöhe befinden.

Mindestabstände:

- Zur Rückwand: 50 mm
- Nach oben: 200 mm (zum Auffüllen und Entnehmen des Bohnenbehälters)

Mit den optional erhältlichen Stellfüssen können Unebenheiten oder Höhenunterschiede kompensiert werden.

6.3 Anforderungen an die Wasserversorgung

6.3.1 Wasseranschluss

Wasserdruck	80-800 kPa (0,8-8 bar)
Flussrate	> 0,1 I/sec
Wassertemperatur	< 25 °C
Verbindung zum Wasseranschluss nur mit dem mitgelie- ferten Schlauchset	(Überwurfmutter G3/8 und Metallschlauch I = 1,5 m)

- Wasser nicht aus Hausentkalkungsanlage
- Wasseranschluss mit Absperrhahn, überprüfbarem Rückschlagventil und Filter
- National geltende Regeln werden eingehalten.

6.3.2 Wasserqualität

Gesamthärte:	4-8° dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14° fH GH
	(französische Gesamthärte) / 70–140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3-6° dH KH / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 рН
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l

Chloridgehalt	< 30 mg/l
TDS (total desolved solids)	30-150 ppm (mg/l)
Elektrische Leitfähigkeit	50-200 µS/cm (Mikrosiemens)
Eisengehalt	< 0,3 mg/l

- Farbe: klar

- Geschmack: frischer und reiner Geschmack
- Geruch: ohne wahrnehmbaren Geruch

6.3.3 Wasserablauf

- Ablaufschlauch: D = 16 mm, L = 2 m
- Anschluss an tiefer liegendes Siphon

7 FÜLLEN UND LEEREN

7.1 Bohnen einfüllen



WARNUNG

Verletzungsgefahr

Wenn Gegenstände in den Bohnenbehälter oder ins Mahlwerk gelangen, können Splitter herausschiessen und Verletzungen verursachen.

a) Führen Sie keine Gegenstände in die Bohnenbehälter oder das Mahlwerk ein.



Füllen Sie Kaffeebohnen in die Bohnenbehälter. Füllen Sie automatentaugliches Pulver in den Pulverbehälter.

1. Bohnenbehälterdeckel abheben.



2. Kaffeebohnen einfüllen.



3. Deckel aufsetzen.



7.2 Pulver einfüllen

1. Pulverbehälterdeckel abheben.



2. Automatentaugliches Pulver einfüllen.



3. Deckel aufsetzen.



7.3 Wassertank füllen



HINWEIS

Maschinenschaden

Befüllung des Wassertanks mit Milch führt zu Maschinenschaden.

- a) Füllen Sie nur Wasser in den Wassertank.
- b) Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz und kontaktieren Sie den Service, wenn der Wassertank versehentlich mit Milch befüllt wurde.

1. Wassertank herausziehen.



- 2. Deckel entfernen.
- 3. Wassertank bis zur Markierung mit Frischwasser füllen.



- ✓ Die Sensorfläche muss trocken sein.
- 4. Wassertank mit Deckel bis zum Anschlag in die Kaffeemaschine schieben.





HINWEIS

Fehlfunktion

Wenn der Wassertank nicht bis zum Anschlag in die Kaffeemaschine geschoben wird, saugt die Pumpe möglicherweise Luft an.

a) Sicherstellen, dass der Wassertank beim Einsetzen im unteren Bereich nach hinten gedrückt wird.

7.4 Milch einfüllen

HINWEIS



Beeinträchtigte Getränkequalität

Falscher Umgang mit Milch kann zu Qualitätsproblemen führen.

- a) Füllen Sie Milch nur in saubere Behälter ein.
- b) Verwenden Sie nur vorgekühlte Milch (2–5 °C).
- c) Berühren Sie die Innenseite des Milchbehälters, die Milchschläuche und den Milchdeckel nur mit gereinigten Händen oder tragen Sie Einweghandschuhe.



HINWEIS

Maschinenschaden

Die Verwendung von falschen Flüssigkeiten kann die Maschine beschädigen.

- a) Füllen Sie nur Milch in den Milchbehälter.
- b) Verwenden Sie zur Reinigung Wasser und mildes Reinigungsmittel.

7.4.1 Milch einfüllen bei SU05

1. Tür öffnen.



2. Kühleinheit einschalten.



⇒ Die aktuelle K
ühlraumtemperatur wird angezeigt.



- Milchbehälterdeckel mit dem Ansaugschlauch entfernen und auf eine saubere Oberfläche legen.
- 4. Behälter mit maximal 5 l gekühlter Milch befüllen.



5. Milchbehälterdeckel aufsetzen.

6. Milchbehälter bis zum Anschlag in den Kühlraum hineinschieben.



7. Tür schliessen.



7.5 Mahlgrad einstellen

Bei Bedarf kann der Mahlgrad für jedes Mahlwerk in Stufen eingestellt werden.

1. Verriegelungsschieber bis zum Anschlag nach vorn ziehen.



2. Bohnenbehälter nach oben abnehmen.



 ✓ Mahlwerk-Einstellschlüssel (Nr. 1N330253) ist vorhanden. 3. Mahlgrad mit dem Schlüssel einstellen.



- ⇒ Für feinere Mahlung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ⇒ Für gröbere Mahlung im Uhrzeigersinn drehen.



4. Bohnenbehälter aufsetzen.

- 5. Mahlung überprüfen und evtl. korrigieren.
 - ⇒ +2: sehr grob
 - ⇔ 0: normal
 - ⇒ -2: sehr fein
- 6. Bohnenbehälter aufsetzen.



7. Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hineinschieben.





HINWEIS

Funktionsbeeinträchtigung

Wenn Bohnen- und Pulverbehälter nicht korrekt verriegelt sind, kann die Funktion der Kaffeemaschine und die Produktqualität beeinträchtigt werden.

a) Schieben Sie den Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hinein.

7.6 Bohnenbehälter leeren

1. Verriegelungsschieber bis zum Anschlag nach vorn ziehen.



2. Bohnenbehälter nach oben abnehmen.



3. Bohnenbehälter leeren, reinigen und trocknen.

4. Bohnenbehälter aufsetzen.



5. Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hineinschieben.





HINWEIS

Funktionsbeeinträchtigung

Wenn Bohnen- und Pulverbehälter nicht korrekt verriegelt sind, kann die Funktion der Kaffeemaschine und die Produktqualität beeinträchtigt werden.

a) Schieben Sie den Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hinein.

7.7 Pulverbehälter leeren



HINWEIS

Verschmutzung durch Pulver

Pulver kann aus dem Pulverbehälter fallen.

- a) Transportieren Sie den Pulverbehälter immer aufrecht und geschlossen.
- 1. Verriegelungsschieber bis zum Anschlag nach vorn ziehen.



2. Pulverbehälter nach oben entnehmen.



 Pulverbehälter leeren, reinigen und trocknen. 4. Pulverbehälter aufsetzen.



5. Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hineinschieben.





Schnittverletzungen/Quetschungen

- Der Fördermechanismus des Pulverbehälters kann zu Schnittverletzungen oder Quetschungen führen.
- a) Reinigen Sie den Pulverbehälter vorsichtig.



HINWEIS

Funktionsbeeinträchtigung

Wenn Bohnen- und Pulverbehälter nicht korrekt verriegelt sind, kann die Funktion der Kaffeemaschine und die Produktqualität beeinträchtigt werden.

a) Schieben Sie den Verriegelungsschieber bis zum Anschlag hinein.

7.8 Satzbehälter leeren



HINWEIS

Schimmelbildung

Kaffeereste können zu Schimmelbildung führen.

a) Leeren und reinigen Sie den Satzbehälter mindestens einmal täglich.
1. Tür öffnen.



- ⇒ Auf der Bedienoberfläche erscheint die Meldung Tür offen.
- 2. Satzbehälter entnehmen.



3. Satzbehälter leeren, reinigen und trocknen.



4. Satzbehälter einsetzen und Tür schliessen.



7.9 Tropfschale leeren



Reinigen Sie die Tropfschale, wenn eine entsprechende Meldung auf der Bedieneinheit angezeigt wird.



HINWEIS

Unsachgemässe Handhabung

Aus der Tropfschale kann Flüssigkeit austreten.

- a) Transportieren und entleeren Sie die Tropfschale vorsichtig.
- ✓ Auf der Bedieneinheit wird die Meldung Tropfschale voll angezeigt.



1. Tropfschale herausziehen.



- 2. Tropfgitter abnehmen.
- 3. Tropfschale entleeren.
- 4. Tropfschale und Tropfgitter reinigen und trocknen.



5. Tropfgitter auf die Tropfschale legen.

6. Tropfschale in die Maschine hineinschieben.



7. Bestätigen antippen.

rnanga.	0	0	4		63	1000	ί¢.	- <u>-</u> 2	10:54 2017-10-30
	Trop	fschal	e fehlt					\otimes	
	Die Tro Setzen	pfschale Sie die	e fehlt oc Tropsch	der ist r iale kor	icht rich rekt ein.	tig einge	esetzt.		
			E	Bestäti	gen				

7.10 Kühleinheit leeren



HINWEIS

Verdorbene Milch

Durch unzureichende Kühlung oder Hygiene kann Milch verderben.

- a) Verwenden Sie nur vorgekühlte Milch (2–5 °C).
- b) Lagern Sie Milch nur während des Betriebs in der Kühleinheit. Lagern Sie Milch ausserhalb des Betriebs, z. B. über Nacht, in einem Kühlschrank.
- c) Reinigen Sie die Maschine und die Kühleinheit einmal täglich.
- d) Berühren Sie den Ansaugschlauch, die Innenseite des Milchbehälters und den Milchdeckel nur mit gereinigten Händen oder tragen Sie Einweghandschuhe.
- e) Legen Sie den Behälterdeckel mit dem Ansaugschlauch nur auf eine saubere Oberfläche.



Gesundheitsgefährdung durch Keimbildung

Durch unzureichende Reinigung können sich Lebensmittelreste in der Maschine und an den Ausläufen festsetzen und Produkte verunreinigen.

- a) Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn diese nicht gemäss Anleitung gereinigt ist.
- b) Reinigen Sie die Maschine täglich nach Anleitung.
- c) Informieren Sie das Bedienpersonal über die erforderlichen Reinigungsmassnahmen.

1. Tür öffnen.



2. Milchbehälter herausziehen.



3. Milch im Kühlschrank lagern oder wenn nötig entsorgen.



4. Milchbehälter, Milch führende Teile und Kühlraum reinigen.



5. Gereinigten Milchbehälter einsetzen.



6. Kühleinheit ausschalten, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Tür der ausgeschalteten Kühleinheit einen Spalt offen lassen, um Geruchsbildung im Inneren zu verhindern.



8 GETRÄNKE BEZIEHEN



WARNUNG

Verbrühungsgefahr

Heisse Getränke können zu Verbrühungen führen.

- a) Seien Sie vorsichtig mit heissen Getränken.
- b) Benutzen Sie nur geeignete Trinkgefässe.

8.1 Getränke mit Quick Select beziehen

1. Ein geeignetes Trinkgefäss unter den Auslauf stellen.



2. Auslaufhöhe am Auslaufgriff einstellen.



3. Produkt wählen.



➡ Produktvorschau Drink Selection erscheint. 4. Produktoptionen wählen.



5. Zubereitung mit der grünen Taste starten.



- ⇒ Zubereitung startet.
- ➡ Die Produktauswahl erscheint, sobald das Produkt zubereitet ist.

8.2 Getränke mit Cash Register beziehen



Wenn Sie mehrere Produkte nacheinander beziehen, beachten Sie bitte Folgendes:

- a) Halten Sie genügend Trinkgefässe bereit.
- b) Sie können während der Zubereitung laufend neue Produkte in die Warteliste aufnehmen.
- c) Sie können Produkte in der Warteliste anwählen und löschen.
- 1. Ein geeignetes Trinkgefäss unter den Auslauf stellen.



2. Auslaufhöhe am Auslaufgriff einstellen.



3. Produktoptionen wählen.



4. Produkt wählen.



⇒ Zubereitung startet.

5. Gegebenenfalls weitere Produkte in die Warteliste aufnehmen.



6. Zubereitung der Produkte in der Warteliste jeweils mit der grünen Taste starten.



- ⇒ Nächste Zubereitung startet.
- ⇒ Produktauswahl erscheint.
- ⇒ Produkte sind zubereitet.

8.3 Getränk mit gemahlenem Kaffee beziehen

Beispiel: Quick Select



Es kann nur gemahlener Kaffee verwendet werden. Löslicher Instantkaffee aus getrocknetem Kaffeeextrakt kann nicht verwendet werden.

1. Ein geeignetes Trinkgefäss unter den Auslauf stellen.



2. Auslaufhöhe am Auslaufgriff einstellen.



3. Wahltaste Entkoffeinierter Kaffee drücken.



⇒ Wahltaste Entkoffeinierter Kaffee leuchtet.



⇒ Meldung erscheint:



4. Einwurfklappe öffnen.



- 5. Pulver einfüllen.
- 6. Einwurfklappe schliessen.



7. Meldung mit OK bestätigen.



- ⇒ Zubereitung startet.
- ⇒ Produktauswahl erscheint.
- ⇒ Produkt ist zubereitet.

8.4 Heisses Wasser beziehen

Beispiel: Quick Select

1. Ein geeignetes Trinkgefäss unter den Heisswasserauslauf stellen.



2. Wasser für Tee wählen.



3. Tassengrösse wählen.



⇒ Die Heisswasserausgabe startet und endet nach dem Ausgabezyklus.



Sie können die Heisswasserausgabe jederzeit durch Drücken der Abbruchtaste beenden.

8.5 Dampfausgabe



Die Dampflanze eignet sich zum manuellen Erhitzen und Aufschäumen von Milch sowie zum Erhitzen von anderen Getränken.

1. Ein geeignetes Gefäss unter den Dampf-

auslauf halten.



2. Dampfausgabe wählen.



- \Rightarrow Die Dampfausgabe startet.
- 3. Abbruchtaste drücken, um die Dampfausgabe zu beenden.



- ⇒ Die Dampfausgabe wird beendet.
- ⇒ Die Getränkeübersicht erscheint.

8.5.1 Dampflanze nach Gebrauch ausdampfen

1. Dampflanze mit feuchtem Tuch abwischen.



2. Zur Düsenreinigung die Dampfausgabe kurz starten.



3. Abbruchtaste drücken, um die Dampfausgabe zu beenden.



- ⇒ Die Dampfausgabe wird beendet.
- ⇒ Die Getränkeübersicht erscheint.

9 **REINIGUNG**

9.1 Einleitung

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.



HINWEIS

Verschmutztes Zubehör

Verschmutztes Zubehör kann die Funktion der Maschine und die Qualität der Getränke negativ beeinflussen.

a) Reinigen Sie das Zubehör mit der 5-Schritte-Methode.

b) Beachten Sie vorhandene Anleitungen für Zubehör.

Die Automatische Reinigung beinhaltet die Reinigung der Kaffeemaschine und die Reinigung der Kühleinheit.

Zusätzlich zu reinigen:

- Die Innenflächen im Kühlraum
- Innenseite der Tür und Türdichtung
- Milchbehälter und Milchbehälterdeckel
- Milchansaugschlauch, Ansaugstutzen, Wendeadapter (nur bei SU12)
- Bohnen- und Pulverbehälter

Reinigungs- und Wartungsplan [> 54]

Sehen Sie dazu auch

9.2 5-Schritte-Methode



Reinigen Sie die entnehmbaren Komponenten Ihrer Kaffeemaschine mit der 5-Schritte-Methode.

1. Grobe Verschmutzungen mit einem Pinsel oder einer Bürste entfernen.



2. Teile in heissem Wasser mit mildem Reinigungsmittel einweichen. Den Milchansaugschlauch innen mit einer Bürste reinigen.



3. Teile auswaschen.



4. Teile gründlich spülen.



5. Teile trocknen.



9.3 Benötigtes Reinigungszubehör

9.3.1 Reinigungszubehör bei MS EC

- Reinigungstabletten
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reiniger für Milchsysteme (Dosierflasche)
- Reinigungsbehälter

9.3.2 Reinigungszubehör bei FM CM

- Reinigungstabletten
- Mikrofasertuch
- Bürstenset

9.4 Reinigung starten

9.4.1 Reinigung im Menü Reinigung und Wartung starten

In die Wartungebene wechseln

1. Franke-Logo antippen.



2. PIN eingeben. PIN-Codes [> 55]

Securit	y code	
P	leizie insert oo	de
1	2	3
4	5	6
7	8	9
×	0	OK

- 3. Ok drücken.
- 4. Menü wählen.



5. Reinigung und Wartung wählen.



6. Kaffeemaschine reinigen wählen.



7. Ja drücken, um die Reinigung zu starten.



- Den Anweisungen auf der Bedienoberfläche folgen und erledigte Arbeitsschritte mit Weiter bestätigen.
- ⇒ Die Maschine zeigt den nächsten Schritt.



Verbrühungsgefahr

Während der Reinigung treten heisse Flüssigkeiten und Dampf aus und können zu Verbrühungen führen.a) Hantieren Sie während des Vorgangs nicht in der Nähe der Ausläufe.



Die Maschine wechselt nach der Reinigung entweder zurück in die Wartungsebene oder in den Energiesparmodus. Ihr Servicetechniker kann Ihnen die gewünschte Option einstellen.

9.5 Internen Wassertank reinigen/Filterpatrone ersetzen

1. Wassertank entnehmen und entleeren.



2. Filterpatrone im Gegenuhrzeigersinn lösen und aus dem Filterhalter entfernen.



- 3. Wasserfilter entsorgen.
- 4. Wassertank nach der 5-Schritte-Methode reinigen.



5. Neue Filterpatrone mit Wasser füllen.



6. Neue Filterpatrone in Filterhalter einsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.



7. Wassertank bis zur Markierung mit Frischwasser füllen.



- ✓ Die Sensorfläche muss trocken sein.
- 8. Wassertank mit Deckel bis zum Anschlag in die Kaffeemaschine schieben.



- ⇒ Filterspülung läuft.
- ⇒ System wird gefüllt.
- ⇒ Filterwechsel ist beendet.



HINWEIS

Fehlfunktion

Wenn der Wassertank nicht bis zum Anschlag in die Kaffeemaschine geschoben wird, saugt die Pumpe möglicherweise Luft an.

a) Sicherstellen, dass der Wassertank beim Einsetzen im unteren Bereich nach hinten gedrückt wird.

9.6 Bildschirm reinigen

1. In die Wartungsebene wechseln.





Sie können die Sperrung der Bedienoberfläche nicht abbrechen. Die Sperrung dauert 20 Sekunden. 2. Reinigung und Wartung wählen.



3. Wischschutz wählen.



- ⇒ Die Bedienoberfläche ist für 20 Sekunden gesperrt.
- 4. Bildschirm reinigen.



⇒ Die Wartungsebene erscheint.

9.7 Reinigungs- und Wartungsplan

Häufigkeit	Aufgabe	Information
Täglich		
	Tägliche Reinigung gemäss Anleitung auf der Kaffeemaschine	Siehe Reinigung [47]
Wöchentlich		
	Bohnenbehälter reinigen	
	Pulverbehälter reinigen	
	Brühmodul reinigen	Siehe mitgelieferte Reinigungsanlei- tung
Jährlich/alle 30 000 Bezüge (je nachdem, was zuerst eintritt)	Wartung durch Servicetechniker	Servicetechniker kontaktieren

Sehen Sie dazu auch

Bohnenbehälter leeren [> 34]

Pulverbehälter leeren [> 35]

10 KONFIGURIEREN

10.1 In die Wartungsebene wechseln

1. Franke-Logo antippen.



2. PIN eingeben. PIN-Codes [> 55]

Security	y code	
P	lease insert oo	de
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	OK

- 3. Ok drücken.
- 4. Menü wählen.



10.2 PIN-Codes

Ab Werk sind Default-PIN-Codes vergeben:

	Besitzer	Spezialist	Bediener	
Default-PIN	1111	2222	7777	
Eigene PIN				

Die PIN-Codes für Schlossprodukte und Ein/Aus-Maschine können Sie mit der Besitzerrolle im Menü Meine Einstellungen/Rechtesteuerung einsehen und ändern.

10.3 Menübaum Meine Einstellungen





Je nach Konfiguration Ihrer Maschine werden einzelne Menüpunkte nicht angezeigt.

10.4 Eingabemethoden

ON	Schalter antippen, um Ja/Nein bzw. Ein/Aus umzuschalten. Der sichtbare Wert ist aktiv.
-	Pfeil antippen, um Auswahl anzuzeigen und Option zu wählen.
39 40 41 42	An der Skala ziehen, um Parameter einzustellen. Der eingerahmte Wert ist aktiv.
	Tastatur antippen, um Text oder Zahlen einzugeben.

10.5 1 Maschine einstellen

Im Menü 1 Maschine einstellen können Sie Ihre Maschine Ihren Bedürfnissen anpassen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten.

- Sprache einstellen
- Bedienmodus einstellen
- Wahltasten belegen
- Reinigung einstellen
- Temperatureinstellungen vornehmen

10.5.1 1.1 Sprache



10.5.2 1.2 Bedienmodus

Meine Einstellungen	$\overline{)}$	
	1 Maschine einstellen	1 2 Bedienmodus
Parameter	Wertebereich	Bemerkungen
Einsatz-Szenario	– Bedient – Selbstbedienung	
Bedienmodus	 Quick Select Cash Register 	 Beim Einsatzszenario Bedient steht nur Cash Regis- ter zur Verfügung.
Produkte pro Seite	 Cash Register: 4, 9, 16 Quick Select: 6, 12, 20 	 Anzahl der gleichzeitig angezeigten Produkte Default: 16 bzw. 12
Darstellung	FotorealistischGezeichnet	
Automatik-Modus	– Ja – Nein	
Pause zwischen Produkten	1 - 10 Sekunden	Schrittweite: 1
Getränke anpassen	- Ja - Nein	 Möglichkeit für den Selbstbedienungskunden, das gewählte Getränk gemäss der Belegung der Wahl- tasten anzupassen
		- Default: Nein
Kundenblider	– Ja – Nein	 - Rundenspezifische Bider aktivieren - Für Einsatzszenario Selbstbedienung, Bedienmodus Quick Select - Default: Nein
Optionen		
Parameter	Wertebereich	Bemerkungen
Abbruchtaste ausblenden	– Ja	 Taste f ür den Produktabbruch anzeigen

Parameter	Wertebereich	Bemerkungen
	– Nein	- Default: Nein
Akustisches Signal bei Produktzu-	- Ja	Piepst, wenn das Produkt fertig zubereitet ist
bereitung	– Nein	
Akustisches Signal bei Fehler-	– Ja	Piepst bei fehlender Ressource im 3-Sekunden-Takt
meldungen	– Nein	
Abbruchtaste ausblenden	- Ja	- Taste für den Produktabbruch anzeigen
	- Nein	- Default: Nein

10.5.3 1.3 Wahltasten

Meine Einstellungen	1 Maschine einstellen	1.3 Wahltasten
Parameter	Wertebereich	Bemerkungen
Produktoptionen	 Small Medium Large 2x Entkoffeiniert Extra Shot Iced Espresso Shot 	 Die maximal zwölf Wahltasten können im Service- Menü mit verschiedenen Produktoptionen belegt werden. Die Produktoptionen erscheinen im Status Drink Selection Bei bis zu acht konfigurierten Wahltasten werden die Tasten 1-4 links, die restlichen rechts ange- zeigt Wenn mehr als acht Wahltasten konfiguriert sind, werden Tasten 1-6 links, die restlichen rechts an- gezeigt Neun und mehr Tasten werden verkleinert ange- zeigt Empfehlung: Wahltasten linke Seite: Getränkegrösse wählen. Wahltasten rechte Seite: Zusatzeinstellungen wäh- len.
Textdarstellung	- Funktion - Freitext - Kein Text	 Default: Funktion: Beschriftung entspricht der Benennung der ausgewählten Produktoption. Freitext: eigene Beschriftung der Wahltasten eingeben. Kein Text: Beschriftung ausschalten.
Preis	Betrag	 Aufpreis f ür die Option hinterlegen. Der Gesamtpreis wird von der Maschine errechnet Default: 0.00
PLU	PLU-Nr.	 PLU-Nummer für Preisberechnung hinterlegen (falls mit PLU-Nummern gearbeitet wird). Default: 0

10.5.4 1.7 Temperaturen



10.6 2 Getränke einstellen

Sie können jedes Produkt in drei benutzerspezifisch angepassten Varianten speichern. Das Original kann nicht verändert werden.

Es werden nur die Parameter angezeigt, die für das Produkt relevant sind.

Die Angaben in Prozent gehen immer vom voreingestellten Wert aus.

Tipps zum Einstellen der Parameter finden Sie im Kapitel Hilfe bei Problemen mit der Produktqualität (* 73).



-		-	
3	Einstellungen speichern	4	Produkt wählen
5	Variante bestätigen	6	Testprodukt zubereiten
7	Parameter einstellen		

Getränke einstellen

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung	Nummer
Produkt auswählen		Mit den Auswahlpfeilen das zu definierende Produkt, dann die zu bearbeitende Variante wählen	4, 1
Produktbezeichnung und Produkt- text ändern	Allgemein	Produktbezeichnung eingeben und Produkt- text anwählen	2, 7
Preis bestimmen (nur bei akti- vierter Abrechnung verfügbar)	Allgemein	PLU, Preise und Token bestimmen, Option Gratis wählen	7
Wassermenge, Mahlwerke, Men- ge der Vorbrühung und Druck an- passen	Kaffee	Parameter anpassen	2, 7
Milchmenge anpassen	Milch	Milchmenge in Prozent anpassen	2,7
Schaummenge anpassen	Schaum	Schaummenge in Prozent anpassen	2,7
Testprodukt zubereiten	Test	Mit Test das gewählte Produkt mit den ge- änderten Einstellungen beziehen	6
Getränkevariante zuweisen, die bei dieser Produktwahl zubereitet wird		Variante wählen, dann mit dem Häkchen be- stätigen	1,5

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung	Nummer
Getränkeeinstellungen speichern	Speichern	Mit Speichern die Getränkeeinstellung spei-	3
		chern	

10.7 3 Datum und Zeit

10.7.1 3.2 Datum und Zeit



Parameter	Wertebereich	Bemerkungen	
Anzeige	12 h/24 h		
Tag	0-31	Tag einstellen	
Monat	0-12	Monat einstellen	
Jahr	0-63	Jahr einstellen	
Stunde	0-23/0-11	Stunde einstellen	
Minute	0-59	Minute einstellen	
Zeitzone		Zeitzone einstellen	

10.7.2 3.3-3.6 Schaltuhr 1-4



Ein/Aus min	0-59	Einschaltzeit (Minute)
Montag – Sonntag	Ja/Nein	Tage, an denen die Maschine automatisch eingeschaltet
		wird

10.8 4 Nährwertangaben

10.8.1 Menüpunkt 4.1 Milch

Meine Einstellungen	4 Nährwertangaben 4.1 Milch		
Parameter	Wertebereich	Bemerkungen	
Zucker (g)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben	
Fett (%)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben	
Eiweiss (g)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben	
Kalorien (kcal)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben	
Inhaltsstoffe	Ja/Nein	Standardmässig hinterlegte Liste von Inhaltsstoffen. Eingeben, ob Inhaltsstoff in der gewählten Ressource enthalten ist	
Spezielle Allergene	Zeichen	Nicht in der Liste enthaltene Inhaltsstoffe oder Allergene eingeben	

10.8.2 Menüpunkt 4.3 Pulver

Meine Einstellungen	ngaben	
Parameter	Wertebereich	Bemerkungen
Zucker (g)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben
Fett (%)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben
Eiweiss (g)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben
Kalorien (kcal)	Zahl	Wert pro 100 ml eingeben
Inhaltsstoffe	Ja/Nein	Standardmässig hinterlegte Liste von Inhaltsstoffen. Eingeben, ob Inhaltsstoff in der gewählten Ressource enthalten ist
Spezielle Allergene	Zeichen	Nicht in der Liste enthaltene Inhaltsstoffe oder Allergene eingeben

10.9 6 Rechtesteuerung

10.9.1 Menüpunkt 6.2 Besitzer



10.9.2 Menüpunkt 6.3 Spezialist



10.9.3 Menüpunkt 6.4 Bediener



10.9.4 Menüpunkt 6.6 Schlossprodukte



10.9.5 Menüpunkt 6.7 Ein/Aus Maschine



11 INDIVIDUALISIERUNG UND DATENTRANSFER

11.1 Übersicht

Dieses Menü bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Vorhandene Franke-Medien für Getränke, Bildschirmschoner oder als Werbeträger verwenden.
- Ihre eigenen Medienobjekte auf die Maschine laden und anschauen.
- Ihre eigenen Medien für Getränke, Bildschirmschoner oder als Werbeträger verwenden.
- Verhalten der verschiedenen Bedienmodi und der Bildschirmschoner konfigurieren.
- Einstellungen sichern.
- Regelmässige Back-ups Ihrer A400 auf einem USB-Stick erstellen.

11.2 Menübaum Individualisierung und Datentransfer



1

Mit 4 Default-Werte setzen können ausgewählte Parameter auf die voreingestellten Werte zurückgesetzt werden. 5 FPC importieren wird nutzbar, wenn ein USB-Stick mit gültigem Franke-Produktkatalog angeschlossen ist. 8 USB-Stick auswerfen meldet angeschlossene USB-Sticks ab. Ist ein USB-Stick angemeldet, erscheint der Menüpunkt in grün, sonst orange.

Die Multimedia-Funktionen sind nur in den Betriebsmodi Inspire Me (falls vorhanden) und Quick Select nutzbar.

11.3 In die Wartungsebene wechseln

1. Franke-Logo antippen.



2. PIN eingeben. PIN-Codes [> 55]

Security	/ code	
Pieze Insert oode		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	OK

- 3. Ok drücken.
- 4. Menü wählen.



11.4 Anforderungen an eigene Medien

Medien	Werbebilder (Werbeträ- ger)	Produktbilder	Bildschirmschoner
Grösse	800 x 600 px	430 x 274 px	800 x 600 px
Datenformate	PNG mit 24 bit	PNG mit 24 bit und ggf. 8- bit-Alphakanal	PNG mit 24 bit
Speicherort auf USB- Stick	QML-Files\rc\custom \images	QML-Files∖rc∖custom ∖drinks	QML-Files \rc \custom \screensavers

11.5 Erforderliche Ordnerstruktur auf dem USB-Stick

Damit die A400 Ihre Medien problemlos erkennen kann, müssen Sie eine spezifische Verzeichnisstruktur einhalten.

Ordnerstruktur		
[Laufwerk]		
QML-Files \		
rc\		
	custom\	
	drinks	
	images	
	screensavers	

- Legen Sie die Ordnerstruktur einmal an und speichern Sie diese ab, dann ist sie schnell verfügbar.
- Sie können diese Verzeichnisstruktur auch automatisch erzeugen. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt 1.8 Verzeichnisstruktur erzeugen.

11.6 Eigene Medien laden oder löschen



Der Upload-Prozess ist für alle Medien gleich.

Verfügbarer Speicherplatz: 400 MB

Die Bilder auf dem USB-Stick müssen in der erforderlichen Ordnerstruktur vorliegen, das richtige Datenformat haben und die richtige Grösse aufweisen. Siehe *Anforderungen an eigene Medien* [> 67].

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung
Medien auf Maschine Ia- den	1.1 Medien laden	 Einen USB-Stick mit der erforderlichen Ordner- struktur einstecken
		 Im Dropdown-Menü den Medientyp wäh- Ien:Werbeträger/Produktbilder/ Bildschirmscho- ner/Audiodateien
		- Medien mit Drag&Drop auswählen
		- Speichern drücken
Medien von Maschine si-	1.2 Medien sichern	- Einen USB-Stick einstecken
chern		 Den Medientyp wählen
		 Einzelne oder alle Medien auf den USB-Stick speichern
Medien löschen	1.3 Werbeträger	 Das gewünschte Menü öffnen
	1.4 Produktbilder	 Nicht weiter benötigte Medien auswählen
	1.5 Bildschirmschoner	 Nicht weiter benötigte Medien durch Antippen der Taste Löschen entfernen
		 Ein Medium aus der Auswahl von unten auf ein oben vorhandenes Medium ziehen
		Das vorhandene Medium wird ersetzt

11.7 Eigene Werbeträger verwenden

11.7.1 Eigene Werbeträger konfigurieren

Menüpunkt 2.7 Meine Werbeträger



Die aktivierten Werbeträger können im Menüpunkt **Meine Einstellungen > Getränke einstellen** für jedes Getränk eingeschaltet werden.

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung
Medien verwenden	2.7 Meine Werbeträger	 Im unteren Bereich auf ein Medium tippen, das Sie verwenden wollen
		- Das Medium nach oben ziehen
Verwendete Medien entfer- nen	2.7 Meine Werbeträger	 Im oberen Bereich auf ein Medium tippen, das Sie nicht mehr verwenden wollen
		- Das Medium nach unten ziehen
Auswahl anschauen	2.7 Meine Werbeträger	- Vorschau wählen, um die Auswahl zu prüfen
Werbeträger aktivieren	2.7 Meine Werbeträger	– Ändern wählen, um die Werbeträger zu aktivieren

11.7.2 Eigene Produktbilder zuweisen



Jedem verfügbaren Produkt muss ein Bild zugewiesen werden.

Über den Menüpunkt **Meine Einstellungen > Maschine einstellen > Bedienmodus** können die Bilder aktiviert werden. Produkte, denen kein Bild zugewiesen wurde, werden ohne Bild angezeigt.

Sie können entweder die Franke-Bilder oder Ihre eigenen verwenden, jedoch nicht beide Typen miteinander mischen.

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung
Bild wählen	2.12 Meine Produktbilder	 Bild antippen
		- Bild wählen drücken
Bild entfernen	2.12 Meine Produktbilder	- Bild antippen
		- Bild entfernen drücken

11.8 Anzeige von Sprachen und Nährwerten konfigurieren

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung
Sprachen umstellen	2.13 Applikation konfigu-	 Sprachumschaltung aktivieren
	rieren	 Anzuzeigende Sprachen wählen
Wartezeit für die Sprachum- schaltung einstellen	2.13 Applikation konfigurie- ren	 Timeout einstellen, bis wieder auf die Default-Spra- che umgeschaltet wird
Nährwertangaben anzei-	2.13 Applikation konfigu-	- Anzeige der Nährwertangaben aktivieren
gen	rieren	

11.9 Daten sichern/laden

11.9.1 Daten sichern

••••••••••••••••••••••••		
Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung
Konfiguration und Medien	3.1 Daten sichern	 Konfiguration exportieren
exportieren		- Franke-Medien sichern
		- Eigene Medien sichern
		- USB-Stick auswerfen

11.9.2 XML-Daten sichern

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung
XML-Daten sichern	3.3 XML-Daten sichern	Betriebsdaten wie Wartungsdaten, Fehlerprotokoll oder
		Produkt- und Maschinenzähler exportieren

11.10 Default-Werte wiederherstellen

Gewünschte Handlung	Menüpunkt	Information/Handlungsanweisung	
Default-Werte setzen	4 Default-Werte setzen	In den ausgewählten Bereichen die Default-Werte wie-	
		derherstellen	

12 FEHLERBEHEBUNG

12.1 Fehlermeldungen

Die Maschine zeigt bei einer Störung eine Fehlermeldung an, die Hinweise auf die Behebung der Störung gibt.

Bedienter Modus

Im bedienten Modus wird ein Fehler über ein farblich hervorgehobenes Symbol angezeigt. Für weitere Informationen das Symbol antippen.



Meldung mit einer Handlungsanweisung

Selbstbedienungsmodus

Im Selbstbedienungsmodus wird ein Fehler über ein farbiges Dreieck in der rechten oberen Ecke der Bedieneinheit angezeigt. Für weitere Informationen Symbol antippen.

FRA	NKE	$\bullet \circ \circ \circ$	10:53
PREMI	10	55 30	
	Interner Wassertank fast leer		
	Bitte Personal informieren.		
	Schliessen		

Meldung mit einer Handlungsanweisung für Ihren Kunden



Wenn das ganze System von einem Fehler betroffen ist, erscheinen Fehlermeldungen automatisch. Bei schweren Fehlern muss die Maschine neu gestartet werden.

- a) Zum Neustarten schalten Sie die Maschine am Hauptschalter 🛄 aus.
- b) Warten Sie eine Minute und schalten Sie die Maschine wieder ein.
- c) Überprüfen Sie die Stromversorgung, wenn die Maschine nicht startet.
- d) Kontaktieren Sie Ihren Servicetechniker, wenn die Maschine nicht neu gestartet werden kann bzw. wenn Sie den Fehler nicht beheben können.

12.2 Farbcode für Fehlermeldungen

Varübargahanda	Interpreserve	~
vonucergenende	Unierprechun	Υ
101000.0010100	011001010011011	\sim

- System funktioniert noch uneingeschränkt
- System funktioniert mit Einschränkungen
- Einzelne oder alle Ressourcen sind gesperrt

12.3 Tipps für gute Kaffeegetränke

HINWEIS

Schlechte Getränkequalität

Das Öl der Kaffeebohnen setzt sich auf der Innenseite des Bohnenbehälters als dünner Ölfilm ab. Das abgesetzte Öl altert schnell und verschlechtert den Geschmack der Getränke.

- a) Beseitigen Sie den Ölfilm auf der Innenseite der Bohnenbehälter täglich.
- b) Benutzen Sie hierzu ein trockenes oder nur mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- c) Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese den Kaffeegeschmack verändern.



Die Aromen der Kaffeebohnen verflüchtigen sich im Bohnenbehälter durch Wärme und Luftaustausch. Ab 3 Stunden verschlechtert sich bereits die Qualität.

- a) Kaffeebohnen dürfen nicht feucht werden.
- b) Verschliessen Sie geöffnete Bohnenverpackungen luftdicht.
- c) Lagern Sie Kaffeebohnen nicht im Kühlschrank oder Gefrierschrank.
- d) Füllen Sie nur so viele Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, wie Sie für die nächsten 3 Stunden brauchen.
12.4 Hilfe bei Problemen mit der Produktqualität

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Kaffee schmeckt fad	Zu grobe Mahlung	Mahlgrad feiner einstellen (siehe <i>Mahl-</i> grad einstellen [> 33])
	Zu wenig Kaffee	Kaffeemenge erhöhen
	Temperatur zu niedrig	Temperatur erhöhen
	Kaffee ist alt	Frischen Kaffee verwenden
	Bohnenbehälter nicht korrekt verriegelt	Verriegelung des Bohnenbehälters prüfen (siehe <i>Bohnenbehälter leeren [> 34],</i> <i>Mahlgrad einstellen [> 33]</i>)
Kaffee schmeckt seltsam	Schlechte Mahlung	Kundendienst kontaktieren
	Geringer Kaffeeverbrauch	Wenig Kaffeebohnen in den Bohnenbe- hälter einfüllen
	Verdorbene Kaffeebohnen	Kaffeebohnen ersetzen
	Reinigungsmittelrückstände	Maschine spülen
	Tasse verschmutzt	Spülmaschine kontrollieren
	Schlechte Wasserqualität (Chlor, Härte etc.)	Wasserqualität kontrollieren lassen
Kaffee schmeckt bitter	Temperatur zu hoch	Kaffeetemperatur herabsetzen
	Zu feine Mahlung	Mahlgrad gröber einstellen (siehe <i>Boh-</i> nenbehälter leeren [≥ 34], Mahlgrad ein- stellen [≥ 33])
	Kaffeemenge zu gering	Kaffeemenge erhöhen
	Röstung zu dunkel	Hellere Kaffeeröstung verwenden
Kaffee schmeckt sauer	Temperatur zu niedrig	Kaffeetemperatur erhöhen
	Röstung zu hell	Dunklere Kaffeeröstung verwenden
	Zu grobe Mahlung	Mahlgrad feiner einstellen (siehe Bohnen- behälter leeren [> 34], Mahlgrad einstellen [> 33])
Konsistenz der Pulverpro- dukte	Dickflüssig	Weniger Pulver verwenden, mehr Wasser verwenden
	Dünnflüssig	Mehr Pulver verwenden, weniger Wasser verwenden
	Pulver klumpig oder feucht	Pulversystem reinigen und trocknen
Geschmack der Pulverpro- dukte	Zu süss	Weniger Pulver verwenden, mehr Wasser verwenden
	Zu wenig süss	Mehr Pulver verwenden, weniger Wasser verwenden
	Seltsamer Geschmack	Pulversystem reinigen

13 AUSSERBETRIEBNAHME

13.1 Ausserbetriebnahme vorbereiten

- 1. Die automatische Reinigung der Maschine durchführen. *Reinigung* [47]
- 2. Bohnen- und Pulverbehälter leeren.
- 3. Bohnen- und Pulverbehälter reinigen.
- 4. Milchbehälter leeren.
- 5. Milchbehälter und Behälterdeckel reinigen.
- 6. Milchschlauch innen mit Bürste reinigen.
- 7. Ansaugfilter mit Innenbürste reinigen.
- 8. Wendeadapter reinigen.

13.2 Vorübergehende Ausserbetriebnahme (bis 3 Wochen)

- ✓ Die Maschine verbleibt am Einsatzort.
- 1. Energiesparmodus aufrufen.
- 2. Maschine vom Stromnetz trennen.
- 3. Bei Wasseranschluss die Wasserzufuhr schliessen.
- 4. Beistellgeräte reinigen.
- 5. Beistellgeräte ausschalten und vom Stromnetz trennen.

13.3 Langfristige Ausserbetriebnahme



HINWEIS

Beeinträchtigung der Funktionstauglichkeit bei langfristiger Ausserbetriebnahme und Einlagerung

Für eine spätere Wiederinbetriebnahme ist es unumgänglich, den Service in Anspruch zu nehmen. Die Kaffeemaschine muss gewartet, installiert und vor dem Produktbezug gereinigt werden.

- a) Kontaktieren Sie den Franke-Service für eine fachgerechte Ausserbetriebnahme und Einlagerung.
- b) Lassen Sie die Kaffeemaschine von Ihrem Servicetechniker entleeren.
- c) Bei einer Lagerzeit von über 6 Monaten kann bei der Wiederinbetriebnahme eine Instandsetzung erforderlich werden.

13.4 Transport und Lagerung



Schützen Sie die Maschine bei Transport und Einlagerung vor mechanischen Beschädigungen und ungünstigen Umweltbedingungen.

Schützen Sie die Maschine vor folgenden Einflüssen:

- Erschütterungen
- Staub
- Sonneneinstrahlung
- Umfallen oder Kippen
- Verrutschen beim Transport

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Zulässige Temperaturen -10 bis +50 °C
- Falls die Maschine nicht vollständig entleert ist, darf sie nicht bei Minustemperaturen gelagert werden
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %
- Ausreichende Standsicherheit und Befestigung
- Maschine aufrecht stehend
- Maschine leer und System entleert
- Maschine und lose Teile verpackt, möglichst in der Originalverpackung

ļ	
-	

Körperüberlastung

Das Heben schwerer Gegenstände kann zu Verletzungen führen.

- a) Heben Sie schwere Gegenstände nicht allein.
- b) Benutzen Sie geeignete Hilfsmittel, um die Belastung zu reduzieren.

13.5 Wiederinbetriebnahme nach längerer Lager- oder Standzeit



HINWEIS

Standschaden

Bei einer Lagerzeit oder Stillstandszeit von mehr als 6 Monaten funktionieren Bauteile möglicherweise nicht mehr einwandfrei.

a) Kontaktieren Sie Ihren Service für die Instandsetzung und Wiederinbetriebnahme Ihrer Maschine.

14 ENTSORGUNG

Entsorgung der Verbrauchsmaterialien

- Bohnen, Pulver und Kaffeesatz können kompostiert werden.
- Beachten Sie für die Entsorgung von nicht benutztem Reinigungsmittel die Information auf dem Reinigeretikett.
- Entsorgen Sie Flüssigkeiten aus dem Reinigungsbehälter oder der Tropfschale in das Abwassersystem.

Entsorgung der Maschine und der Geräte

Die Maschine entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Entsorgen Sie Elektronikteile separat.



Entsorgen Sie Kunststoffteile entsprechend ihrer Kennzeichnung.



Transportieren Sie die Kaffeemaschine zu zweit.

15 TECHNISCHE DATEN

15.1 Technische Daten der Kaffeemaschine

Bohnenbehälter-Füllmenge	0,6 kg	
	1,2 kg	
Pulverbehälter-Füllmenge	0,6 kg	
	1,2 kg	
Kaffeeboiler	Volumen: 0,9 l	
	Betriebsdruck: 800 kPa (8 bar)	
	Spannung: 230 V	
	Leistung: 2,5 kW	
Dampfboiler	Volumen: 0,9 l	
	Betriebsdruck: 100 kPa (1 bar)	
	Spannung: 230 V	
	Leistung: 2,5 kW	
Wassertank (intern)	4	
Tropfschale	31	
Abwassertank (extern)	161	
Geräuschemission	< 70 dB	
Gewicht	38 kg	
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit: max. 80 %	
	Umgebungstemperatur: 10-32 °C	

15.2 Elektrische Anschlüsse

Тур	Land			
A400	СН	Spannung	200-240 V	
FCS4060		Frequenz	50-60 Hz	
		Leistung	2100-2300 W	
		Stromaufnahme	9,6 A	
		Absicherung	10 A	
		Anschluss	1L N PE	
A400	EU	Spannung	220-240 V	
FCS4060	GB	Frequenz	50-60 Hz	
	СН	Leistung	2400-2800 W	
		Stromaufnahme	11,64-12,71 A	
		Absicherung	13/16 A	
		Anschluss	1L N PE	
A400	JP	Spannung	200 V	
FCS4060		Frequenz	50-60 Hz	

Тур	Land			
		Leistung	2300 W	
		Stromaufnahme	11,2 A	
		Absicherung	16 A	
		Anschluss	2L PE	
CW	EU	Spannung	220-240 V	
FCS4054	GB	Frequenz	50-60 Hz	
	СН	Leistung	110-130 W	
		Stromaufnahme		
		Absicherung	10 A	
		Anschluss	1L N PE	
CW	JP	Spannung	100 V	
FCS4054		Frequenz	50-60 Hz	
		Leistung	80 W	
		Stromaufnahme	11,2 A	
		Absicherung	10 A	
		Anschluss	1L N PE	
		Netzkabel	1T310466	

15.3 Netzkabel

Absicherung 10 A

Land	Artikelnummer	Stecker
СН	1T310036	104

Absicherung 16 A

Land	Artikelnummer	Stecker
EU	1N330002	164
GB	1N330001	13A
СН	1N330000	16A

15.4 Kühleinheit SU05

Gerätetyp	FCS4048
Milchbehälter	5
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit: max. 80 %
	Umgebungstemperatur: 10-32 °C

Kältemittel	R134a/40 g
Klimaklasse	T (tropisch, geeignet für Temperaturen von 16-43 °C)
Geräuschemission	< 70 dB
Gewicht	SU05 MS: 16,1 kg
	SU05 FM: 23,0 kg
Kühltemperatur	2,0-5,0 °C
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)	270 mm/474 mm/540 mm

15.5 Tassenwärmer CW

Gerätetyp	FCS4054
Kapazität	Bis zu 120 Tassen (je nach Tassengrösse)
Gewicht	Ca. 20 kg
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)	270 mm/475 mm/540 mm

15.6 Kühleinheit KE200

Gewicht	Ca. 13 kg
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)	225 mm/453 mm/330 mm

15.7 Chill&Cup

Gewicht	Ca. 29 kg
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)	334 mm/471 mm/502 mm

15.8 Abrechnungssystem AC

Gerätetyp	FCS4056
Gewicht	Ca. 18 kg
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)	200 mm/451 mm/542 mm

STICHWORTVERZEICHNIS

Numerisch

5-Schritte-Methode	11,47
	,

A	
Abbruchtaste	11
Abwassertank (extern)	77
Auslauf	42
Höheneinstellung	42
Ausserbetriebnahme	74

В

Bedieneinheit	38
Bedienmodus	
Bedienter Modus	71
Cash Register	23
Quick Select	24
Selbstbedienung	71
Bestimmungsgemässe Verwendung	6
Bildschirm reinigen	53
Bildschirmschoner	68
Bohnen	
Entsorgung	76
Bohnenbehälter	77

С

Credit Mode	24
-------------	----

D

Dampfausgabe	46
Dampfboiler	77
Dampflanze	46
Dashboard	11,13

Ε

L	
Einbaumasse	26
Elektronikteile	
Entsorgung	76
Entsorgung	76

F	
Fehlerbehebung	
Maschinenfehler	71
Fehlermeldungen	71
G	
Geräuschemission	77, 79
J	
Jährlich	54
К	
Kaffeeboiler	77
Kaffeemaschine reinigen	49
Kaffeesatz	
Entsorgung	76
Kunststoffteile	
Entsorgung	76
Μ	
Medien	
Anforderungen	000
Laden	70
Sichern	70
Р	
Produktbilder	68
Pulver	
Entsorgung	76
R	
Reinigung	
Tropfgitter	38
Tropfschale	38
Reinigungsbehälter	
Flüssigkeit entsorgen	76
Reinigungsmittel	

Entsorgung

S

Start-Taste	11

76

Т

Täglich	54
Tipps und Tricks	11
Transport	76
Tropfgitter	38
Tropfschale	38
Flüssigkeit entsorgen	76

U

Umgebungsbedingungen	77, 78
USB-Stick	67

V

Verzeichnisstruktur	68
Voraussetzungen	11

W

Werbeträger	68
Wischschutz	53
Wöchentlich	54



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9 CH-4663 Aarburg

Switzerland Hotline-Phone: +41 62 787 37 37 Fax: +41 62 787 97 37 Internet www.franke.com

